



Håndbog i efterisolering af tagrum

Efterisolering koldt skunkrum

Se, hvordan løsningen udføres trin-for-trin på:

www.efterisolering.sbi.dk



Ny vindplade
Lægte på spær

Ny isolering (samlet tykkelse min. 300 mm)

Skelet til fastholdelse af isolering

Dampspærre

Fast underlag ved skunkgulv

Ny isolering (samlet tykkelse min. 300 mm)

Nyt indskudslag, fx to lag gipsplade

Dampspærre klæbet til murem, bjælkesider og fast underlag ved skunkgulv

Hård isolering (45 mm), som beskytter dampspærre.

